DÉCAPANT À PLANCHER

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Fini le niaisage avec vos planchers! Utilisez les finis à plancher Classik pour les faire miroiter.

Pour vous démêlez, voici un guide pour choisir :

Cire 18% : Vous appliquez rarement de la cire? Ce produit est idéal pour les débutants.
Cire 25% : Sèche rapidement pour les professionnels qui sont payé au pied carré.
Régénérateur de Lustre : Pour impressionner la visite sans forcer.
Décapant à Plancher : Si le nettoyage ne fait plus briller votre plancher, c'est le temps de décaper!
Scellant à Plancher: Pour sceller votre job une bonne fois pour toute!

MODE D'EMPLOI

Si le nettoyage ne fait plus briller votre plancher, c'est le temps de décaper!

Le Décapant Classik permet de facilement creuser les multiples couches de cire et redécouvrir l'historique de votre plancher. Pourquoi bleu? Pourquoi pas! OK nous allons vous le dire… pour savoir facilement où vous avez décaper.

Pour finis et scellant solubles: Diluer une partie de Décapant dans 2 parties d'eau tiède. Appliquer la solution sur toute la surface du plancher. Laisser agir quelques minutes. Racler pour ramasser le résidu de cire. Bien rincer à l'eau et laisser sécher avant d'appliquer la nouvelle cire.

POUR L'UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Les surfaces en contact direct avec les aliments devront être rincées à l'eau potable après le traitement avec le produit.

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION

- ✓ **Pas de NPE**
- ✓ **Sans Phosphate**
- ✓ **ACIA (Lettre de garantie du fournisseur)**

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence:	Liquide
Couleur:	Bleu Foncé
Odeur:	Caractéristique
Densité (g/ml) :	0.985 - 1.015
pH 100%:	12.0 - 13.0
pH 1%:	12.0 - 13.0
Solides (%):	18.0 – 19.0
Solubilité:	Complète